

Электрические приводы Ридан AME 110 NLXR и AME 110 MR

Описание и область применения



Электроприводы AME 110NLXR и AME 110MR предназначены для работы с комбинированным регулирующим клапаном AQT-R DN 15–32, управляющим подачей тепло- или холодоносителя в фанкойлы или небольшие вентиляционные установки.

Основные характеристики

- Автоматическое определение хода штока в диапазоне от 2 до 8 мм.
- Сигнал управления привода AME 110NLXR аналоговый или трехточечный, привода AME 110MR — Modbus RS485.
- Сигнал обратной связи.
- Линейная или логарифмическая характеристика регулирования.
- Не требуют использования каких-либо инструментов для монтажа.
- Низкий уровень шума.
- В комплект поставки входит кабель длиной 1 м.


Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Тип	Напряжение питания	Сигнал управления	Сигнал обратной связи	Кодовый номер
AME 110 NLXR	24 В AC\DC	0,5(2)–10 В или 1(4)–20 мА или трехточечный	0–10 В DC	082H8060R
AMR 110 MR		Modbus RS-485	Modbus RS-485	082H8059R

Технические характеристики

Тип привода	AME 110 NLXR	AME 110 MR
Питающее напряжение	24 В AC или DC, ±15 %	
Потребляемая мощность, Вт	1,2	
Управляющий сигнал	0,5(2)–10 В, 1(4)–20 мА, трехточечный	Modbus RS-485
Сигнал обратной связи	0–10 В DC	Modbus RS-485
Развиваемое усилие, Н	125 или 200	
Ход штока, мм	2–8	
Скорость перемещения штока, с\мм	10 или 30	
Ручное управление	Есть (в сервисных целях)	
Класс защиты	IP54	
Масса, кг	0,18	
Температура окружающей среды, °C	–10...50	
Температура транспортировки и хранения, °C	–40...70	
Максимальная температура среды клапана, °C	95	
Индикация	LED-дисплей и светодиод	


Устройство



Монтаж


Монтажные положения

Допускается установка электропривода в любом монтажном положении.




Монтаж привода

1. Прикрутите адаптер на клапан.
2. Вставьте кабель в привод.
3. Смонтируйте привод на клапан с адаптером до щелчка.



Демонтаж привода

Для демонтажа привода нажмите на кнопку демонтажа и потяните привод вверх.



Ручное позиционирование

1. Отключите кабель от привода.
2. Удалите круглую заглушку.
3. Используйте шлицевую отвертку для изменения положения штока привода.





Схема электрических соединений

Электрическая схема подключения AME 110NLXR, аналоговое управление



Электрическая схема подключения AME 110NLXR, трехточечное управление



Электрическая схема подключения AME 110MR



Установка
DIP-переключателей

Для доступа к DIP-переключателям снимите продолговатую заглушку.
Все DIP-переключатели по умолчанию находятся в положении ВКЛ.

Параметры DIP-переключателей для AME 110NLXR

DIP-переключатели привода AME 110 NXLR служат для настройки его параметров. Настраиваемые параметры представлены в таблице ниже.

#DIP	ВКЛ	ВЫКЛ
1	Усилие 125 Н	Усилие 200 Н
2	Скорость 10 с/мм	Скорость 30 с/мм
3	Управляющий сигнал в мА	Управляющий сигнал в В
4	Управляющий сигнал 0,5–10 В или 1–20 мА	Управляющий сигнал 2–10 В или 4–20 мА
5	Движение привода прямое	Движение привода обратное
6	LIN-характеристика регулирования	LOG-характеристика регулирования
7	Обратная связь обычная	Обратная связь масштабируемая
8	Управление аналоговое	Управление трехточечное

Параметры DIP-переключателей для AME 110MR

DIP-переключатели привода AME 110 NXLR служат для настройки адреса привода в диапазоне 1–255.

Коммуникационные возможности**Параметры Modbus RS-485**

Привод AME 110 MR имеет следующие параметры соединения Modbus RS-485:
Baud rate (скорость передачи данных): 9600 бит/с.
Data length (количество бит данных): 8 бит.
Stop length (количество стоп битов): 1 бит.
Parity bit (контроль четности): нет.

Адреса Modbus RS-485

Адрес	Наименование	Значение	Описание	Чтение/Запись
00	Режим	0/1	0: Калибровка 1: Обычный режим	Только чтение
01	Скорость	10/30	10: 10 с/мм 30: 30 с/мм	Чтение/Запись
02	Усилие	125/200	125: 125 Н 200: 200 Н	Чтение/Запись
03	Направление	0/1	0: Прямое 1: Обратное	Чтение/Запись
04	Характеристика	0/1	0: LIN 1: LOG	Чтение/Запись
05	Сигнал управления	0–100	0–100 % сигнала управления	Чтение/Запись
06	Сигнал обратной связи	0–100	0–100 % сигнала обратной связи	Только чтение
07	Текущее положение (мм)		Открытие клапана в мм	Только чтение
08	Ход штока (мм)		Ход штока клапана	Только чтение


Запуск в эксплуатацию

При каждом включении привод выполняет процедуру самокалибровки, при этом моргает светодиод.
Никогда не вмешивайтесь в процесс калибровки.

Индикация

Привод оснащен светодиодом и дисплеем. Когда привод активен, светодиод горит непрерывно. Во время калибровки светодиод непрерывно моргает.
Во время работы на экране привода отображается информация о входном и выходном сигналах, а также информация о положении штока привода и его движении.

Габаритные размеры





Gtksnab

Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?

Нужно подобрать или заказать деталь?



Email
order@gtksnab.ru



Телефон
[+7 \(495\)131-57-49](tel:+7(495)131-57-49)



Whatsapp
[+7\(985\) 991-80-53](https://wa.me/79918053)



Telegram
[@gtksnab](https://t.me/gtksnab)



Сайт
gtksnab.ru